

MOD  
528

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

La linea indicata con A va tagliata con la forbice fino all'incontro con la linea C. La piegatura va poi fatta lungo le linee B e C. Per questa costruzione usare porte e finestre «SFN 908 - SFN 909 - SFN 911». Il tetto da usarsi è l'«SFN 921/2».

